



Rengöring av Zebra G-serie

Skrivhuvudet är ömtåligt för åverkan.
Utför därför rengöring endast enligt nedan.
Behövs grundligare rengöring - kontakta oss för råd.

Strömen behöver inte slås av vid rengöring.

Rengöringskort används innan nytt transferband (färgband) sätts i skrivaren.
Har du etiketter utan färgband skall rengöringskort användas vid varje etikettrullbyte.
Det finns även anvisning på rengöringskortets förpackning.

- Avlägsna etikettrulle och transferfolie (färgband)
- Tag rengöringskortet ur sin förpackning, lägg det i etikettbanan fram till avrivningskanten.
- Tryck igen skrivarens lock och vänta ca 15 sekunder.
- Håll sedan Feed-knappen nedtryckt tills hela rengöringskortet matats igenom.
- Kör igenom rengöringskortet en eller två gånger till.
- Sätt i etikettrulle och transferfolierulle (färgband) och stäng locket.
- Tryck en gång på Feed-knappen.
- Kalibrera genom att hålla ner Feed-knappen och släpp efter två blink.

När Zebbras etikettskrivare levereras följer det med en rengöringspenna.
Innan användning kontrollera så att pennan inte har torkat.

- Stryk försiktigt med rengöringspennan på skrivhuvudet så att klisterrester och smuts löses upp och strykes bort.

SKADOR PÅ SKRIVHUVUDET VID FELAKTIG HANTERING ELLER UTEBLIVEN
RENGÖRING MEDFÖR STORA REPARATIONSKOSTNADER.
DETTA TÄCKS INTE AV GARANTIN.