

För att skriva ut en utskriftskvalitets rapport:

1. Skriv ut en konfigurationsrapport. Tryck ner och håll FEED och CANCEL knapparna i två (2) sekunder.
2. Slå av skrivaren.
3. Tryck ner och håll **FEED** och slå på skrivaren. Håll ner **FEED** tills Status ikonen är den ända ikonen som lyser.

Skrivaren skriver ett antal etiketter ([Bild 2](#)) med varierande inställningar för hastighet och svärta.

Bild 2 • Print Quality Report



4. Se Bild 3. Titta på testetiketterna och välj den som har bäst tryck.
Om du har tillgång till en streckodsverifierare, Använd den för att kontrollera streckkodens läsbarhet. Om du inte har det får du okulär besikta och använda en vanlig streckodsläsare.

Bild 3 • Barcode Darkness Comparison

