

Rengöring

Skrivhuvudet är ömtåligt för åverkan. Utför därför rengöring endast enligt nedan.
Behövs grundligare rengöring - kontakta oss för råd.

Strömmen behöver inte slås av vid rengöring.

Rengöringskort användes varje gång nytt transferband sätts i skrivaren.

Avlägsna etikettrulle och transferband.

Tag rengöringskortet ur sin förpackning, lägg det i etikettbanan fram till avrivningskanten.

Tryck igen skrivarens lock och vänta ca 15 sekunder.

Håll sedan Feed-knappen nedtryckt tills hela rengöringskortet matats igenom.

Kör igenom rengöringskortet en eller två gånger till för att samla upp smutsrester.

Rengöringspenna används på nedsmutsat skrivhuvud.

Stryk försiktigt med rengöringspennan på skrivhuvudet. Lös upp och avlägsna klisterrester.

SKADOR PÅ SKRIVHUVUDET VID FELAKTIG HANTERING ELLER UTEBLIVEN RENGÖRING
MEDFÖR STORA REPARATIONSKOSTNADER