

## Felsökning

Indikatorlampan lyser grön	Skrivaren fungerar normalt
Indikatorlampan lyser orange	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Locket är inte ordentligt stängt</li> <li>2. Skrivaren får fel kommando. Försök igen eller kontakta systemansvarig</li> </ol>
Indikatorlampan lyser röd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etiketter eller transferband är slut.</li> <li>2. Etiketrassel?</li> <li>3. Fel vid uppstart. Slå av och sedan på strömmen igen.</li> </ol>

Etiketterna matas inte fram	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Är locket ordentligt stängt?</li> <li>2. Är etiketter och transferband korrekt isatta?</li> </ol>
Etiketterna matas fram utan tryck	1. Är etiketter och transferband av rätt typ och korrekt isatta?
Trycket är svagt eller ojämnt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Är etiketter och transferband korrekt isatta?</li> <li>2. Behöver skrivaren/skrivhuvudet rengöras?</li> </ol>
Trycker endast del av, eller hoppar över etikett	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Har etikett klistrat fast under skrivhuvudet?</li> <li>2. Behöver etikettstorlek läsas in igen? ("Dumpen")</li> </ol>
Vita lodräta ränder i utskriften.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behöver skrivhuvudet rengöras?</li> <li>2. Skrivhuvudet trasigt.</li> </ol>
Utskriften fortsätter mellan etiketterna	1. Är mellanrumavskännaren blockerad eller igensatt?

Sitter alla sladdar i?

Är media rätt isatt?

Är locket ordentligt stängt?

Etikettrassel i skrivaren?

Är skrivaren rengjord?

Pröva etikettstorleksavläsning ("dumpen")