



RENGÖRINGSKORT TILL MP104 Mk II ETIKETTSKRIVARE

Användes varje gång ny etikettrulle sätts i skrivaren.
Rengöringskortet tar bort klisterrester och smutspartiklar.

Ökar livslängden på skrivhuvudet.

- Fäll upp skrivhuvudet. (Med vredet på högra sidan.)
- Tag reningskortet (utan att skada det) ur sin förpackning, trä det i skrivaren på vanligt sätt, tills det når fram till avrivningskanten.
- Tryck igen skrivhuvudet och vänta ca **15** sekunder.
- Håll sedan röda-knappen nedtryckt tills hela kortet matats igenom.
- Låt reningskortet torka några sekunder och kör igenom det ytterligare en gång för att samla upp smutsrester.
- Sätt i etiketterna igen.

Om du ofta får problem med skrivaren efter rengöring:

Slå av skrivaren och drag igenom rengöringskortet förhand.

Om skrivaren hoppar över etiketter:

Kör "dumpen". Slå av skrivaren. Håll in röda listen och slå på skrivaren. Håll kvar listen till "det rör sig". Slå av och på skrivaren då den stannat.

FINGRAR OCH FÖREMÅL

**KONTAKT MED UNDERSIDAN AV SKRIVHUVUDET
KAN MYCKET LÄTT ORSAKA SKADOR MED STORA
REPARATIONSKOSTNADER SOM FÖLJD!**

För rengöring

**Använd endast rengöringskort enligt ovanstående
(Är detta otillräckligt - begär support!)**

info@keyfo.se

2004-11-29

© KEYFO System AB